

# Signalizátor záberu Method Feeder fans 2+1

## Funkcie signalizátora záberu

- nastavenie 5tich tónov
- nastavenie 5tich stupňov hlasitosti
- nastavenie 5tich stupňov citlivosti
- 20 sekundová pamäť záberu
- dosah vo voľnom priestranstve 100m
- 2,5mm jack pre pripojenie svietiaceho swingra
- signalizácia slabej baterky
- pamäťová funkcia v signalizátore záberu
- funguje na 3\*1,5V baterky ( nie sú súčasťou balenia )

## Návod na použitie signalizátora záberu

### Vkladanie baterky

Opatrne otvorte kryt na baterky, ktorý sa nachádza v zadnej časti signalizátora záberu alebo príposluchu, vložte 3\*1,5v baterky a opatrne zatvorte zadný kryt bateriek v zadnej časti signalizátora záberu alebo príposluchu.

### Zapnutie/vypnutie

Zapnutie : posuňte páčku do pravej polohy.

Vypnutie : posuňte páčku do ľavej polohy.

### Nastavenie hlasitosti

Stlačte ovládanie hlasitosti **V** a každým stlačením si vyberiete z 5tich úrovní hlasitosti. Nastavuje sa od najnižšej po najvyššiu hlasitosť. Ukazovateľ a v ľavej časti signalizátora ukazuje úroveň hlasitosti od 1 ( najnižšia ) po 5 ( najvyššia ).

### Nastavenie tónu

Stlačte ovládanie tónu signalizátora **T** a každým stlačením si vyberiete z 5tich rôznych tónov. Ukazovateľ a v ľavej časti signalizátora ukazuje od 1 po 5 aký tón ste si vybrali.

### Nastavenie citlivosti

Stlačte ovládanie citlivosti signalizátora **S** a každým stlačením si vyberiete z 5tich rôznych úrovní citlivosti. Ukazovateľ a v ľavej časti signalizátora ukazuje od 1 po 5 akú citlivosť ste si vybrali. Ak svieti na signalizátore v ľavej časti ukazovateľ a 1 dióda – máte nastavenú najnižšiu citlivosť, ak svieti na signalizátore v ľavej časti ukazovateľ a 5 diód – máte nastavenú najvyššiu citlivosť.

### Funkcia nočného osvetlenia

Stlačte a podržte tlačidlo **V** po dobu 3 sekúnd a zapnete tým nočné osvetlenie. Zapnutie nočného osvetlenia zároveň bude sprevádzať aj jedno pípnutie. Ihneď po zotmení, respektíve po znížení denného svetla sa automaticky zapne biela led dióda v prednej časti signalizátora. Pre vypnutie

nočného osvetlenia stlačte a podržte tlačidlo **V** po dobu 3 sekúnd. Vypnutie nočného osvetlenia nesprevádza žiadne iné zvukové znamenie.

### **Ukazovateľ záberu**

Ak sa dostaví záber,

- ryba ťahá v smere od brehu tak v ľavej časti signalizátora záberu sa začnú pohybovať 3 svetelné diódy zo smeru z doľa na hor a v pravej časti biele svetlo signalizuje záber svojím blikaním. Po skončení záberu sa biele svetlo na pravej strane signalizátora záberu zmení z blikajúceho na trvale svietiace po dobu 20 sekúnd po zábere a svetlo na ľavej strane zostane svietiť v hornej polohe po dobu 5 sekúnd.

- ryba ťahá smerom k brehu ( tkz. Padák ) tak v ľavej časti signalizátora záberu sa začnú pohybovať 3 svetelné diódy zo smeru z hora na dol a v pravej časti biele svetlo signalizuje záber svojím blikaním. Po skončení záberu sa biele svetlo na pravej strane signalizátora bliká po dobu 20 sekúnd po zábere a svetlo na ľavej strane zostane svietiť v dolnej polohe po dobu 5 sekúnd.

### **Signalizácia slabej baterky**

Na pravej strane biele svetlo ( Pamäťové ) začne blikat' každých 5 sekúnd.

## **Technické špecifikácie výrobku**

### **Signalizátor záberu Method Feeder Fans**

Prevádzkové napätie : 4,5V

Pohotovostný režim : 0,03mA

Pracovný režim : 65mA

Spotreba po vypnutí : 0uA

Úroveň hlasitosti : 9dB

Frekvencia : 433Mhz

Dosah vysielaného signálu vo voľnom priestranstve : 100m

Prevádzková teplota : 0°C - 35°C



Doporučujeme používať alkalické baterky jednej značky v každom výrobku. Ak výrobok neplánujete dlhšie používať, vyberte z výrobku baterky a zabránite tak poškodeniu výrobku. Baterky recyklujte v nádobách určených na tento spôsob recyklácie alebo ich odovzdajte na adrese : Vzorková rybárska predajňa, Hurbanova 772, Nové Mesto nad Váhom, 91501. Dodávateľ: Michal Repka, Nové Sady 70, 95124, Nové Sady, Ičo 43643175

# Signalizátor záberu Method Feeder fans 2+1

## Funkcie príposluchu záberu

- nastavenie 5tich stupňov hlasitosti
- nastavenie možnosti vibrácie
- na výber 6 farebných led diód
- dosah vo voľnom priestranstve 100m
- možnosť spárovania nového signalizátora
- signalizácia slabej baterky
- pamäťová funkcia v príposluchu
- funguje na 3\*1,5V baterky ( nie sú súčasťou balenia )

## Návod na použitie príposluchu záberu

### Vkladanie baterky

Opatrne otvorte kryt na baterky, ktorý sa nachádza v zadnej časti signalizátora záberu alebo príposluchu, vložte 3\*1,5v baterky a opatrne zatvorte zadný kryt bateriek v zadnej časti signalizátora záberu alebo príposluchu.

### Zapnutie/vypnutie

Zapnutie : posuňte páčku do pravej polohy.

Vypnutie : posuňte páčku do ľavej polohy.

### Nastavenie funkcie hlasitosti

Stlačte ovládanie hlasitosti **V** a každým stlačením si vyberiete z 5tich úrovní hlasitosti. Nastavuje sa od najnižšej po najvyššiu hlasitosť.

### Nastavenie funkcie vibrácie

Stlačte ovládanie vibrácie signalizátora **≈** a každým stlačením si vibráciu buď zapnete alebo opätovným stlačením vypnete. Po zapnutí vibrácie príposluch zavibruje krátkym vybrovaním.

### Fukcie pamäti

Ak sa dostaví záber,

- ryba ťahá v smere od brehu tak v ľavej časti príposluchu záberu svieti červené svetlo po dobu 20s.
- ryba ťahá smerom k brehu ( tkz. Padák ) tak v ľavej časti príposluchu záberu bliká červené svetlo po dobu 20s.

### Signalizácia slabej baterky

Na pravej strane biele svetlo začne blikat' každých 5 sekúnd.

### **Spárovanie nových signalizátorov:**

Stlačte a podržte tlačidlo **P** po dobu 2 sekúnd, ozve sa jeden tón a dostanete sa do módu párovania zariadení. Tlačidlo **P** si vyberiete farbu diódy Vášho signalizátora záberu. Zapnete signalizátor záberu, ktorý musí byť v dosahu príposluchu a párovanie je ukončené. Ak by nenastalo spárovanie po zapnutí, imitujte záber na signalizátore záberu a vtedy prebehne párovanie.

Ak nebudeme na príposluchu nič stláčať po 10 sekundách sa automaticky nastaví do bežného módu.

### **Mazanie frekvencií:**

Stlačte a podržte tlačidlo **P** po dobu 5 sekúnd, všetky led diódky zablikajú dva krát a ozvú sa dva krátke tóny príposluchu a všetky nastavené spárovania budú vymazané.

## **Technické špecifikácie výrobku**

### **Príposluch záberu Method Feeder Fans**

Prevádzkové napätie : 4,5V

Pohotovostný režim : 0,03mA-2,3mA

Pracovný režim : 20mA

Spotreba po vypnutí : 0uA

Frekvencia : 433Mhz

Dosah vysielaného signálu vo voľnom priestranstve : 100m

Prevádzková teplota : 0°C – 35°C



Doporučujeme používať alkalické baterky jednej značky v každom výrobku. Ak výrobok neplánujete dlhšie používať, vyberte z výrobku baterky a zabránite tak poškodeniu výrobku. Baterky recyklujte v nádobách určených na tento spôsob recyklácie alebo ich odovzdajte na adrese : Vzorková rybárska predajňa, Hurbanova 772, Nové Mesto nad Váhom, 91501. Dodávateľ: Michal Repka, Nové Sady 70, 95124, Nové Sady, Ičo 43643175

# Signalizátor záberu Method Feeder fans

## Funkcie signalizátora záberu

- nastavenie 5tich tónov
- nastavenie 5tich stupňov hlasitosti
- nastavenie 5tich stupňov citlivosti
- 20 sekundová pamäť záberu
- dosah vo voľnom priestranstve 100m
- 2,5mm jack pre pripojenie svietiaceho swingra
- signalizácia slabej baterky
- pamäťová funkcia v signalizátore záberu
- funguje na 3\*1,5V baterky ( nie sú súčasťou balenia )

## Návod na použitie signalizátora záberu

### Vkladanie baterky

Opatrne otvorte kryt na baterky, ktorý sa nachádza v zadnej časti signalizátora záberu alebo príposluchu, vložte 3\*1,5v baterky a opatrne zatvorte zadný kryt bateriek v zadnej časti signalizátora záberu alebo príposluchu.

### Zapnutie/vypnutie

Zapnutie : posuňte páčku do pravej polohy.

Vypnutie : posuňte páčku do ľavej polohy.

### Nastavenie hlasitosti

Stlačte ovládanie hlasitosti **V** a každým stlačením si vyberiete z 5tich úrovni hlasitosti. Nastavuje sa od najnižšej po najvyššiu hlasitosť. Ukazovateľa v ľavej časti signalizátora ukazuje úroveň hlasitosti od 1 ( najnižšia ) po 5 ( najvyššia ).

### Nastavenie tónu

Stlačte ovládanie tónu signalizátora **T** a každým stlačením si vyberiete z 5tich rôznych tónov.

Ukazovateľa v ľavej časti signalizátora ukazuje od 1 po 5 aký tón ste si vybrali.

### Nastavenie citlivosti

Stlačte ovládanie citlivosti signalizátora **S** a každým stlačením si vyberiete z 5tich rôznych úrovni citlivosti. Ukazovateľa v ľavej časti signalizátora ukazuje od 1 po 5 akú citlivosť ste si vybrali. Ak svieti na signalizátore v ľavej časti ukazovateľa 1 dióda – máte nastavenú najnižšiu citlivosť, ak svieti na signalizátore v ľavej časti ukazovateľa 5 diód – máte nastavenú najvyššiu citlivosť.

### Funkcia nočného osvetlenia

Stlačte a podržte tlačidlo **V** po dobu 3 sekúnd a zapnete tým nočné osvetlenie. Zapnutie nočného osvetlenia zároveň bude sprevádzať aj jedno pípnutie. Ihneď po zotmení, respektíve po znížení denného svetla sa automaticky zapne biela led dióda v prednej časti signalizátora. Pre vypnutie

nočného osvetlenia stlačte a podržte tlačidlo **V** po dobu 3 sekúnd. Vypnutie nočného osvetlenia nesprevádza žiadne iné zvukové znamenie.

### **Ukazovateľ záberu**

Ak sa dostaví záber,

- ryba ťahá v smere od brehu tak v ľavej časti signalizátora záberu sa začnú pohybovať 3 svetelné diódy zo smeru z doľa na hor a v pravej časti biele svetlo signalizuje záber svojím blikaním. Po skončení záberu sa biele svetlo na pravej strane signalizátora záberu zmení z blikajúceho na trvale svietiace po dobu 20 sekúnd po zábere a svetlo na ľavej strane zostane svietiť v hornej polohe po dobu 5 sekúnd.

- ryba ťahá smerom k brehu ( tkz. Padák ) tak v ľavej časti signalizátora záberu sa začnú pohybovať 3 svetelné diódy zo smeru z hora na dol a v pravej časti biele svetlo signalizuje záber svojím blikaním. Po skončení záberu sa biele svetlo na pravej strane signalizátora bliká po dobu 20 sekúnd po zábere a svetlo na ľavej strane zostane svietiť v dolnej polohe po dobu 5 sekúnd.

### **Signalizácia slabej baterky**

Na pravej strane biele svetlo ( Pamäťové ) začne blikat' každých 5 sekúnd.

## **Technické špecifikácie výrobku**

### **Signalizátor záberu Method Feeder Fans**

Prevádzkové napätie : 4,5V

Pohotovostný režim : 0,03mA

Pracovný režim : 65mA

Spotreba po vypnutí : 0uA

Úroveň hlasitosti : 9dB

Frekvencia : 433Mhz

Dosah vysielaného signálu pre príposluch vo voľnom priestranstve : 100m

Prevádzková teplota : 0°C - 35°C



Doporučujeme používať alkalické baterky jednej značky v každom výrobku. Ak výrobok neplánujete dlhšie používať, vyberte z výrobku baterky a zabránite tak poškodeniu výrobku. Baterky recyklujte v nádobách určených na tento spôsob recyklácie alebo ich odovzdajte na adrese : Vzorková rybárska predajňa, Hurbanova 772, Nové Mesto nad Váhom, 91501. Dodávateľ: Michal Repka, Nové Sady 70, 95124, Nové Sady, Ičo 43643175

# ZÁRUČNÝ LIST

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho produktu. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie. Ak by ste niečomu nerozumeli, prosím neváhajte nás kontaktovať na : [info@method-feeder.sk](mailto:info@method-feeder.sk). Pred zakúpením výrobku trvajte u svojho predajcu na vyplnení záručného listu, inak záruka nebude uznaná.

<b>VÝROBOK :</b> Napíšte presný názov produktu ( potrebné vyplniť už pri predaji )	
<b>Dátum predaja :</b>	
<b>POPIS PORUCHY :</b> Poruchu popíšte čo najlepšie a najdôslednejšie ako sa dá, rozpíšte všetky detaily.	
<b>ZÁRUČNÝ SERVIS :</b> Záručný servis vykoná poverená osoba v autorizovanom servise dodávateľa.	
<b>MIMO-ZÁRUČNÝ SERVIS :</b> Zapíšu sa všetky mimo záručné zásahy do signalizátora záberu. V prípade ak sa vykoná servis iným ako autorizovaným servisom, záruka okamžite stráca platnosť dňom vykonania servisu.	